

Instruktion tempensor byte

Montera plåt och givare CN3.

Kläm ihop plåten och se till att slitsarna går i urtagen på sidorna i plåten.



Kalibrering givarvärde:

Brännaren måste vara kall (rumstemp)!

Håll in + & - tangent tills menyn växlar - 3sek, stega till och välj "visa hela menyn"? Ja! (- Mjukvara 2.10 eller senare.)

Stega till parameter #75 "intern temp" och läs av värdet.

Stega till #71 "flamvakt" och skriv in värdet från #75.

(- Mjukvara 2.10 eller senare.)

Justering flamvaktsgräns parameter:

Ändra parameter #47 till 150 °C.